



INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE LA LÁMPARA


El globo terráqueo Don Mundo viene equipado con una lámpara led tipo perfume de 2w, 15.000 hs de vida útil y rosca E14. Se recomienda no utilizar una lámpara diferente en caso de ser necesario reemplazarla. Para hacerlo debe desconectar el globo terráqueo de la red eléctrica y colocarlo sobre una superficie firme para poder retirar el globo del soporte y acceder a la lámpara siguiendo los siguientes pasos:




1 Tomar el arco de la parte superior tirando hacia arriba, sosteniendo firmemente la base para que no se mueva.




2 Esto permite desembocar el globo de su eje superior para poder retirarlo, con precaución de no dañar la superficie impresa. Desplazar el globo hacia afuera para poder retirarlo.




3 Retirar el globo con cuidado de no dañarlo contra el metal del arco y los ejes. El portalámparas se encuentra montado en un soporte flexible para poder realizar esta operación.




4 Reemplazar la lámpara por una nueva. Se recomienda utilizar una lámpara led perfume de 2w E14.




5 Colocar nuevamente el globo en la base introduciendo la lámpara por el agujero inferior inclinando el soporte flexible.



6 Colocar el globo en su lugar nuevamente estirando el arco como en el paso 1 cuidando de no dañar la impresión.



7 Tener especial cuidado al volver a introducir el eje en el globo. Deben quedar las 2 arandelas en la posición correcta como se ve en la imagen.



8 Comprobar que el globo gira sin dificultad y los ejes están correctamente colocados en los orificios del globo.